



## Aufbau Transport Trolley

- 1 Transportgestell aus der Trolleytasche entnehmen und Spanngummi lösen
- 2 Gestell aufklappen und Transportgriff komplett ausziehen
- 3 Griff durch die Lasche an der Rückseite der Trolleytasche stecken



## Aufbau System

- 4 Scherengitter mit den Klettflächen / Werbedruck nach oben auf den Boden stellen.
- 5 An den mit einem Pfeil (Bild) gekennzeichneten Knotenpunkten das System fassen und Scherengitter auseinander ziehen.
- 6 Kunststoffverbinder an allen äußeren Knotenpunkten schließen.
- 7 Scherengittersystem aufstellen.
- 8 Jetzt die inneren Kunststoffverbinder schließen. Standsicherheit ist nur gewährleistet, wenn alle Kunststoffverbinder geschlossen sind.
- 9 Optional: Halogenspots mittels Halterung von oben in die Halterungen an der Oberkante des Systems einsetzen.

Hinweis: Bei Bodenunebenheiten können mit Hilfe der Justierschrauben an der Unterseite des Systems ausgeglichen werden.

**ACHTUNG · ATTENTION · ACHTUNG · ATTENTION · ACHTUNG · ATTENTION · ACHTUNG · ATTENTION**

Vor dem Aufbau des Systems müssen alle Kunststoffverbinder an den Knotenpunkten komplett geöffnet, sowie bei Druckteilen mit seitlicher Abdeckung diese vom System gelöst sein. Dann lässt sich die Messewand leichter falten. Nichtbeachtung kann zu Schäden führen.